趣看视频云

如何利用专业摄像机进行视频直播

2016.05



一、 直播需求

- 1) 开通趣看视频云服务(新用户可参照:如何开通趣看视频云服务)
- 2) 专业摄像机,带有高清输出接口(如HDMI、SDI、DVI等)
- 3) 编码器或采集卡,考虑到多数客户不熟悉相关产品,推荐以下几款:

类别	品牌	设备型号	输入/输出	参考价格
采集盒	blackmagic	Intensity Shuttle	输入: HDMI/模拟信号	
			输出:USB3.0、单路	
		UltraStudio SDI	输入:SDI	
			输出:USB3.0、单路	
	天创恒达	TC-UB5A0 HDV	输入:HDMI/模拟信号	
			输出:USB3.0、单路	
		TC-UB530	输入:SDI/HDMI/S 端子	
			输出:USB3.0、单路	
		TC-UB5A0N4-H	输入:3路SDI、1路SDI/DVI复用	
			输出:USB3.0、四路	
编码器	天创恒达	TC-H3610	输入: SDI	
			输出:USB3.0、单路	

4) 一台带有 USB3.0 接口的笔记本电脑或台式机,并下载安装移动导播台 (新用户可参

照: 如何使用全媒体一体化导播台)

二、 摄像机直播配置

1) 使用采集盒直播配置说明





① 登录趣看视频云平台,创建活动,在详情里可查看直播观看地址和二维码。

直播推流地址	rtmp://rtmp.quklive.com:1935/activity/9461742826964865
直播观看hdl	http://hdl.quklive.com/broadcast/activity/9461742826964865.flv
直播观看hls	http://hls2.quklive.com/broadcast/activity/9461742826964865/real.m3u8
录像观看hls	http://recordcdn.quklive.com:80/broadcast/activity/9461742826964865/record.m3u8
网页地址	http://cloud.quklive.com/cloud/a/9461742826964865
网页iframe地址	http://cloud.quklive.com/cloud/a/embed/9461742826964865
二维码	

② 设备连线说明(建议选择 HDMI 接口,数据传输较为稳定)



③ 将摄像机通过采集盒与电脑进行连接

通过配套线缆连接视频采集盒和电脑 USB 3.0 接口 (如下图)



温馨提示:连接完成后,在电脑上的设备管理器中查看视频采集盒是否运行正常(如下图)。



④ 使用移动导播台进行直播

打开移动导播台,点击开始直播按钮,选择对应的活动开始直播。

	直播列表					
	活动直播					
	开始时间	结束时间	状态	直播间		
	2016-03-16 14:04:41	2016-03-17 14:04:43	直播中	test		
2、选择刚创建	的直播			3、点击	占确定后直播 就	计分量
			86	新列表	取消	
			CD	N测速		
	受责		□静音			
	Quick Sync ONvenc			自被代击点	÷	
				1	1、点击开始直	播

2) 使用编码器推流直播设置说明



① 登录趣看视频云平台,创建活动,获取直播推流地址

活动直播列表	活动详情			
活动名		喜迎G20		
开始时间		2016-04-27 15:40:02		
结束时间		2016-04-27 15:55:11		
录像过期		2016-04-27 20:40:18		
累计观看流量		OGB		
统计		访问数:0,点赞数:0		
直播推流地址		rtmp://rtmp.quklive.com:1935/activity/9461742826964865		
直播观看hdl		http://hdl.quklive.com/broadcast/activity/9461742826964865.flv		
直播观看hls		http://hls2.quklive.com/broadcast/activity/9461742826964865/real.m3u8		
录像观看hls		http://recordcdn.quklive.com:80/broadcast/activity/9461742826964865/record.m3u8		
网页地址		http://cloud.quklive.com/cloud/a/9461742826964865		
网页iframe地址		http://cloud.quklive.com/cloud/a/embed/9461742826964865		

② **摄像机使用高清线输出至视频编码器**(如下图)



③ 编码器配置推流地址

将编码器插入网线,通过 PC 局域网访问编码器设置页面(同路由器设置),将活动 详情里的直播推流地址按相关目录填入。

RTMP上传服务器地址	RTMP上传服务器端口	
直播推流地址 rtmp://rt	mp.quklive.com: <mark>1</mark> 935	/activity/9461742826964865
	RTMP上传目录名	RTMP上传节点
	组播IP: 238	0.0.1 禁用 ▼
设置服务器地	组播端口: 123	4 [1-65535]
山和城口 (此处为固定)	RTMP上传服务器地址: rtmp).quklive.com
	RTMP上传服务器端口: 193	5 [1-65535]
	RTMP上传用户名:	
之前获取的直播	RTMP上传密码:	
推流地址的后半 段,填写在此处	RTMP上传目录名: acti	vity
	RTMP上传节点: 945	9143839600847
	ONVIF: 禁用	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		<u> </u>

④ 编码器联网后,打开摄像机进行视频直播

设置完成,将编码器连接上WIFI网络,打开摄像机进行视频直播。